



Карман двери должен быть установлен с отступом от нижней кромки обивки двери на 10мм. Отверстия в двери под саморезы выполнить совместно с обивкой и карманом двери  $\varnothing 3,5$ мм.