



# Рейлинги крыши "КАЛИНА-ХЭТЧБЕК" ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**АВТОПОЛИМЕРСЕРВИС**



**ВАЖНО!** Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль ВАЗ-1119 с типом кузова "хэтчбек" в декоративных целях. Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 5кг. на одну сторону, при условии расположения груза с минимальным сопротивлением воздушному потоку.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля и произвести демонтаж резинового уплотнителя двери.
2. Снять защитный слой с монтажных отверстий на кузове автомобиля.
3. Установить рейлинг на крышу автомобиля, совместив отверстия на кронштейне и на кузове.
4. Закрепить рейлинг на кузове при помощи винтов, входящих в комплект изделия, в следующей последовательности: Наживить на 2-3 нитки винт в отверстие А, затем D, С и В. Затянуть винты в той же последовательности.
5. Установить на кузов резиновый уплотнитель двери.

В комплект входят: Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6 с потайной головкой - 8шт.

ООО "АвтоПолимерСервис" 445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 230, тел.: (8482) 758277; 758278. E-mail: style-sks@mail.ru; www.aps.tft.ru  
Фирменный магазин: г. Тольятти, ул. Офицерская 126, маг. "АВТОМИР" секция 137, тел./факс (8482) 761808. пон.-пятн. с 9.00 до 17.00